

MONTAŻ UCHWYTÓW KIESZENIOWYCH

Uchwyty kieszeniowe WALA powinny być zamontowane w sposób pewny i mocny, dlatego zaleca się ich klejenie z użyciem kleju szybkowiązającego, dwuskładnikowego SikaFast®-5221 NT. Jest to szybko utwardzający się klej o zwiększonej elastyczności, opracowany w celu zastąpienia mechanicznych technik łączenia typu zgrzewanie, nitowanie, skręcanie, itp..

Przed przystąpieniem do klejenia, należy się upewnić, że łączone elementy są czyste, suche oraz wolne od kurzu, drobin, resztek materiałów i tłuszczu. W razie konieczności do usunięcia obcych substancji i zanieczyszczeń można zastosować środek czyszczący Sika® Cleaner P, a w przypadku powierzchni bardzo gładkich można zwiększyć przyczepność za pomocą preparatu Sika® ADPrep



Klej rozprowadzić równo wokół uchwyty i przystąpić niezwłocznie do jego montażu – tzw. czas otwarcia kleju wynosi 10 minut. Po upływie tego czasu powierzchnie łączone nie powinny już być przesuwane względem siebie. Czas mocowania kleju, w którym można uzyskać wstępną wytrzymałość wynosi około 25 minut. Nadmiar nieutwardzonego kleju, który się wydostanie po docięnięciu uchwyty należy jak najszybciej usunąć za pomocą suchej ściereczki z dodatkiem rozpuszczalnika lub podobnego środka. Po utwardzeniu klej już można usunąć tylko mechanicznie. Optymalna temperatura klejenia mieści się w zakresie 15 do 25°C i należy mieć na uwadze, że ma wpływ na szybkość utwardzania kleju.