


 ausgezeichnet mit  
**DESIGN PLUS**  
 powered by light building

 GOLD  
 AWARD  
 DESIGN-  
 TECHNOLOGY  
 AWARD  
 MATERIALICA 2011

 reddit design award  
 winner 2012


### Dane techniczne (BioKey Gate RFID, Basic)

RFID Technika: bazuje na Mifare  
 Zakres temperatur: -40 do +85 Grad  
 IP Klasa: 65 (wodoszczelny odlew, do użytku zewnętrznego)  
 Pojemność pamięci: 1 Master Transponder i nieograniczona ilość User Transponderów (w zakresie dostawy: 1xMaster i 1x User Transponder)

### Wskazówki:

1. Jeśli okablowanie z zasilaniem jest poprawne i BioKey RFID Leser jest w stanie fabrycznym (Master Transponder jeszcze nie zapisany w pamięci) wszystkie lampki LEDs (czerwona/zielona) świecą światłem ciągłym.
2. W stanie fabrycznym (jak wyżej) pierwszy zaprogramowany Transponder automatycznie staje się Master Transponderem.

Tryb programowania	Funkcje /Opis	Sposob postepowania
<b>Master Transponder</b>	Zaprogramować Master Transponder Warunek: stan dostawy fabrycznej, wszystkie lampki LEDs (czerwona/zielona) świecą światłem ciągłym	<b>Pierwszy Transponder</b> zbliżyć do Leser (czytnika). Jeśli ok – zielona lampka LED zapala się na 2 sek. jako potwierdzenie.
<b>User Transponder</b>	Zaprogramować User Transponder	1) Master Transponder zbliżyć na krótko do czytnika, czerwona i zielona lampki LED świecą 2 sek. 2) User Transponder (transponder użytkownika) w celu zaprogramowania zbliżyć na krótko przed Leser (czytnik) Jeśli ok – zielona lampka LED zapala się na krótko jako potwierdzenie
<b>Tryb pracy</b>	Otwieranie drzwi User Transponder (transponderem użytkownika), Warunek: Tryb pracy, świeci tylko niebieska lampka LED	User Transponder (transponder użytkownika) zbliżyć na krótko przed Leser (czytnik). Jeżeli User Transponder (transponder użytkownika) jest autoryzowany – pali się zielona lampka LED i przekaźniki się otwierają. Jeśli transponder użytkownika nie jest autoryzowany pali się czerwona lampka LED.
<b>Reset</b>	Mazanie wszystkiego (włącznie z Master Transponder)	Master Transponder <b>3 razy</b> zbliżyć i oddalić przed Leser (czytnika). Wszystkie lampki LEDs świecą nieprzerwanie i urządzenie wróciło do ustawień fabrycznych.

Zakres dostawy: model Gate lub Inside, 1 x brelok, 1x karta neutralna, biała

Model GATE



Model Inside



Brelok (user Transponder)



Karta (Master Transponder zdjęcie symboliczne)

